

Základy údržby antukových tenisových dvorců

V sezóně

- * Nikdy nezačni hrát, dokud není antuka dostatečně pokropena (má tmavou barvu).
- * Po skončení hry je třeba odhadnout, podle rozsahu poškození antuky, zda je třeba uklízet pouze vyrovnávací síťovačkou nebo dřevěným hrablem.
- * V případě přerušení hry pro déšť, se vždy snaž uklidit rychle dvorec síťovačkou, aby déšť antuku dokonale "vyžehlil".
- * Na nejvíce zatížených místech je třeba i v sezóně doplnit antuku. Ta se přidává vždy na mokřý podklad, aby se nová antuka spojila se starou vrstvou antuky. Rovinatost určují umělé lajny.
- * Každý dvorec musí být ráno nebo večer dostatečně pokropen, aby byla po celý den důkladně spojena škvára s antukou, i v případě že se na kurty nejde hrát.
- * Při suchém a horkém počasí se musí antuka kropit i v průběhu dne. Toto kropení se ale provádí již jen lehkým postřikem.

Na jaře

- * Nejdříve vysbírat všechny větší nečistoty (větve, kamení atd.).
- * Opětovné napnutí lajn a jejich lehké zapravení do mrazem nadzvedlého antukového povrchu.
- * A potom bez jakéhokoliv rovnání svých stop, které mohou být i dosti hluboké, uválcej dvorec lehkým válcem.
- * Dvorec pokrop a znovu uválcej lehkým válcem. Potom teprve celý dvorec vyčisti síťovačkou od všech menších nečistot, případně kousků škváry, která mrazem vyvstala na povrch.
- * Takto připravený dvorec důkladně pokrop, uválcej a opět pokrop. Když je již povrch dostatečně pevný, začni přidávat antuku, dále krop a válcej.

A co nejdříve HRAJ, samozřejmě za stálé průběžné provozní údržby.